

## Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise für Swissmar Raclettes

### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Das elektrische Raclette von Swissmar ist ein vielseitiges und praktisches Gerät, das speziell dafür entwickelt wurde, Ihnen ein köstliches Raclette-Erlebnis zu Hause zu bieten. Mit seinen praktischen Pfännchen und der Grillfläche können Sie verschiedene Zutaten schnell und einfach zubereiten. Um jedoch ein sicheres und reibungsloses Kochen zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie beim Umgang mit dem Gerät stets Vorsicht walten lassen. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, das Gerät sicher zu verwenden und seine Lebensdauer zu verlängern.

#### Nur für den Hausgebrauch!

- Das elektrische Raclette von Swissmar ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke.

#### Nur in trockenen Umgebungen verwenden!

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich in trockenen Umgebungen. Verwenden Sie das Raclette nicht in feuchten oder nassen Räumen (z. B. Badezimmer oder nahe Spülen), um Stromschläge oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

#### Überhitzung vermeiden!

- Achten Sie darauf, das Raclette nicht zu überhitzen. Verwenden Sie es stets gemäß den Anweisungen des Herstellers und stellen Sie sicher, dass das Gerät genügend Luftzirkulation hat.

#### Nicht unbeaufsichtigt lassen!

- Lassen Sie das Raclette während des Betriebs nie unbeaufsichtigt, besonders wenn Kinder oder Haustiere in der Nähe sind. Elektrische Geräte können sich überhitzen oder eine Gefahr darstellen, wenn sie unbeaufsichtigt betrieben werden.

## 2. Handhabung und Benutzung

- **Vor dem ersten Gebrauch:**  
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und prüfen Sie das Gerät auf etwaige Schäden. Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Raclette-Geräts korrekt montiert sind, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- **Verwendung des Geräts:**  
Stellen Sie sicher, dass das Raclette auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche steht, die nicht leicht durch hohe Temperaturen beschädigt wird.
- **Verwendung des Netzsteckers:**  
Stecken Sie das Raclette-Gerät immer nur in eine gut geerdete Steckdose, die den elektrischen Anforderungen des Geräts entspricht (siehe auf dem Typenschild des Geräts). Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen, die nicht für hohe Ströme geeignet sind.
- **Überlastung vermeiden:**  
Vermeiden Sie es, das Raclette übermäßig zu beladen oder die maximale Kapazität zu überschreiten. Zu viel Speisen oder eine übermäßige Heizdauer kann zu Überhitzung oder Defekten führen.

- **Richtige Temperatur einstellen:**  
Stellen Sie das Gerät auf die empfohlene Temperatur ein, um die Lebensmittel effizient zu schmelzen oder zu grillen. Zu hohe Temperaturen können dazu führen, dass das Gerät überhitzt oder das Essen verbrennt.

### 3. Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb

- **Heiße Oberflächen:**  
Achten Sie darauf, dass das Raclette während des Betriebs sehr heiß wird, insbesondere die Grillfläche und die Pfännchen. Verwenden Sie immer hitzebeständige Handschuhe oder spezielle Grillzangen, um das Gerät und die Speisen sicher zu handhaben.
- **Feste Aufstellung:**  
Stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht umkippen kann. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängt, um Stolperfallen oder ein versehentliches Ziehen des Geräts zu vermeiden.
- **Fett- und Spritzgefahr:**  
Achten Sie darauf, dass Fett oder Flüssigkeit nicht in die elektrischen Teile des Geräts gelangen. Verwenden Sie das Raclette nur auf flachen, stabilen Oberflächen, um ein Umkippen und Auslaufen zu vermeiden.

### 4. Reinigung und Pflege



- **Gerät abkühlen lassen:**  
Lassen Sie das Raclette nach der Benutzung vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie niemals Wasser oder Reinigungsmittel, wenn das Gerät noch heiß ist, um Verbrühungen oder Schäden zu vermeiden.
- **Reinigung der Grillfläche:**  
Reinigen Sie die Grillfläche des Raclettes mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Antihaft-Oberfläche beschädigen können. Entfernen Sie Fette und Speisereste regelmäßig, um die Hygiene zu gewährleisten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
- **Pfännchen:**  
Die Raclette-Pfännchen sollten nach jedem Gebrauch gewaschen werden. Verwenden Sie dazu warmes Wasser und Spülmittel. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scharfe Bürsten, die die Antihaftbeschichtung beschädigen können.
- **Elektrische Teile reinigen:**  
Wischen Sie nur die äußeren, nicht-elektrischen Teile des Geräts ab. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den elektrischen Bereich gelangt. Verwenden Sie niemals Wasser, um die Heizelemente zu reinigen.

### 5. Wartung und Fehlersuche

- **Stromversorgung prüfen:**  
Wenn das Raclette nicht funktioniert, prüfen Sie zuerst, ob das Gerät richtig an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Überprüfen Sie auch den Zustand des Netzkabels.
- **Überhitzungsschutz:**  
Falls das Gerät überhitzt, sollte es sich automatisch abschalten. Lassen Sie das Raclette in diesem Fall vollständig abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

- **Defekte Kabel oder Stecker:**  
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Lassen Sie solche Teile von einem Fachmann ersetzen.
- **Fachmännische Reparatur:**  
Bei technischen Problemen oder Defekten wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder einen Fachmann, um eine sichere Reparatur durchzuführen.

## 6. Warnhinweise

- **Brandgefahr:**   
Das Gerät wird während des Betriebs sehr heiß. Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts befinden.
- **Stromschlaggefahr:**   
Das Raclette ist ein elektrisches Gerät. Berühren Sie niemals die elektrischen Teile oder das Netzteil, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, um Stromschläge zu verhindern.
- **Keine Modifikationen:**  
Nehmen Sie keine Modifikationen oder Reparaturen am Gerät selbst vor. Alle Reparaturen sollten ausschließlich von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- **Längere Nichtnutzung:**  
Wenn das Raclette längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern Sie es an einem trockenen, sicheren Ort.

## 7. Aufbewahrung

- **Sichere Aufbewahrung:**  
Wenn das Raclette nicht in Gebrauch ist, trennen Sie es vom Stromnetz und bewahren Sie es an einem trockenen, sicheren Ort auf, der vor Feuchtigkeit, Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- **Kabelaufbewahrung:**  
Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu fest, um Schäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verdreht oder geknickt wird.

## 8. Entsorgung



- **Umweltgerechte Entsorgung:**  
Entsorgen Sie das Raclette-Gerät und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig von der Stromquelle getrennt ist, bevor Sie es zur Entsorgung bringen.
- **Batterien (falls vorhanden):**  
Falls Ihr Raclette Batterien enthält, stellen Sie sicher, dass diese gemäß den lokalen Vorschriften für Batterierecycling entsorgt werden.