

Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise für einwandige Bredemeijer Teekannen aus Glas

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Hinweise sollen eine sichere Verwendung Ihrer einwandigen Glas-Teekanne gewährleisten. Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig und beachten Sie sie während des Gebrauchs.


Vor der ersten Verwendung:

- Spülen Sie die Teekanne gründlich mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel ab.
- Trocknen Sie die Kanne vollständig, bevor Sie sie verwenden.

Nur für die Zubereitung von Tee:

- Die Teekanne ist für die Zubereitung und das Servieren von Tee vorgesehen.
- Die Glaskanne ist nicht für den Einsatz auf Herdplatten, offenen Flammen, im Backofen oder in der Mikrowelle geeignet.


2. Warnhinweise zur Handhabung

- **Warnung: Heiße Oberflächen und Flüssigkeiten!** 
Die Glasoberfläche kann bei der Verwendung sehr heiß werden. Halten Sie die Kanne vorsichtig und nur am Griff, sofern vorhanden.
- **Gefahr von Verbrühungen!**
Achten Sie darauf, den Deckel beim Eingießen sicher festzuhalten, um ein versehentliches Verschütten heißen Wassers zu vermeiden.
- **Nicht überfüllen!**
Füllen Sie die Kanne nur bis zur empfohlenen Maximalfüllmenge, um Überlaufen beim Eingießen zu verhindern.



- **Bruchgefahr durch Stöße oder unsachgemäße Behandlung**
Glas ist ein zerbrechliches Material. Vermeiden Sie Stöße, besonders auf harten Oberflächen, um Risse oder Brüche zu verhindern.
- **Vermeidung von plötzlichen Temperaturschwankungen**
Setzen Sie die Kanne keinen abrupten Temperaturwechseln aus, wie z. B. durch Eingießen von kochendem Wasser in eine kalte Kanne. Dies kann zu Glasbruch führen.

3. Pflege- und Wartungshinweise

- **Handwäsche empfohlen** 
Reinigen Sie die Kanne von Hand mit einem weichen Schwamm und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie den Einsatz der Spülmaschine, um das einwandige Glas zu schützen.
- **Keine Scheuermittel verwenden:**
Vermeiden Sie abrasive Schwämme oder aggressive Chemikalien, da diese die Transparenz und Festigkeit des Glases beeinträchtigen können.

- **Nach der Reinigung vollständig trocknen:**

Lassen Sie die Kanne nicht lufttrocknen. Wischen Sie sie nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocken, um Wasserflecken oder Materialschäden zu verhindern.

4. Lagerung und Umgebung

- **Nicht in feuchten Umgebungen lagern:**

Lagern Sie die Kanne an einem sicheren, trockenen Ort, um Bruchgefahr und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

- **Von Kindern fernhalten:** 

Stellen Sie sicher, dass die Teekanne außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird, insbesondere wenn sie heiß ist.

5. Spezielle Hinweise zur einwandigen Konstruktion

- **Nicht auf externen Hitzequellen verwenden:**

Die Teekanne ist nicht für den direkten Kontakt mit Hitzequellen wie Herdplatten, offenen Flammen oder Induktionsherden geeignet.

- **Empfindlichkeit gegenüber Überhitzung:** 

Gießen Sie das heiße Wasser erst ein, wenn die Kanne Zimmertemperatur hat, um Materialspannungen zu vermeiden.

- **Handhabung ohne Isolierung:**

Aufgrund der einwandigen Konstruktion bleibt die Außenfläche nicht kühl. Verwenden Sie hitzebeständige Unterlagen oder Handschuhe bei der Handhabung.