

## Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise für Bredemeijer Teekannen aus Gusseisen

### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise dienen dazu, die sichere Verwendung Ihrer Bredemeijer Teekanne aus Gusseisen zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie sie genau.

#### Vor der ersten Verwendung:

- Spülen Sie die Teekanne gründlich mit warmem Wasser ab (kein Spülmittel verwenden).
- Trocknen Sie die Kanne vollständig ab, um Rostbildung zu vermeiden.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- Diese Teekanne ist ausschließlich zur Zubereitung und zum Servieren von Tee geeignet.
- Nicht auf direktem Feuer, in der Mikrowelle oder im Backofen verwenden.

### 2. Warnhinweise zur Handhabung

#### Gefahr durch heiße Oberflächen!



- Die Teekanne wird bei der Verwendung sehr heiß. Halten Sie sie ausschließlich am isolierten Griff oder mit hitzebeständigen Handschuhen.

#### Verbrühungsgefahr durch heiße Flüssigkeiten!

- Gießen Sie Tee langsam aus, um Spritzer oder Überlaufen zu vermeiden.
- Halten Sie den Deckel beim Eingießen sicher fest.

#### Nicht überfüllen!

- Füllen Sie die Teekanne nur bis zur empfohlenen Maximalfüllmenge, um Überlaufen beim Schließen des Deckels zu vermeiden.

#### Bruchgefahr durch Stöße oder unsachgemäße Behandlung:



- Gusseisen kann brechen, wenn es auf harte Oberflächen fällt. Behandeln Sie die Kanne vorsichtig.

### 3. Pflege- und Wartungshinweise

#### Nicht spülmaschinengeeignet:



- Reinigen Sie die Teekanne nur von Hand mit warmem Wasser. Verwenden Sie keine Spülmittel, da diese die Schutzschicht der Kanne beschädigen können.

#### **Trocknen Sie die Kanne vollständig ab:**

- Lassen Sie die Kanne nicht lufttrocknen, da dies Rostbildung fördern kann. Wischen Sie sie nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocken. Reiben Sie den Rand der Kanne hin und wieder mit etwas Speiseöl ein, das mindert die Rostbildung. Zum Trocknen können Sie auch ein Küchentuch zwischen Deckel und Kanne legen.

#### **Schutzschicht bewahren:**

- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die innenliegende Emaille-Schicht beschädigen können.

#### **4. Warnhinweise zur Umgebung und Lagerung**

##### **Von Kindern fernhalten:**



- Bewahren Sie die Teekanne außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere wenn sie heiß ist.

##### **Nicht in feuchten Umgebungen lagern:**

- Lagern Sie die Kanne an einem trockenen Ort, um Rostbildung zu vermeiden.

#### **5. Besondere Hinweise zur Gusseisenkonstruktion**

##### **Nicht auf direkten Hitzequellen verwenden:**

- Die Teekanne ist nicht zum direkten Erhitzen über offenem Feuer geeignet. Die Gusskanne kann auf allen Herdarten wie Elektrokochfeldern, Gaskochfeldern und Induktionskochfeldern benutzt werden. Achten Sie bei Gaskochfeldern darauf, dass die Flamme nie größer sein darf als der Kannenboden selbst!

##### **Empfindlichkeit gegenüber Temperaturschocks:**

- Setzen Sie die Kanne keinen plötzlichen Temperaturänderungen aus (z. B. kaltes Wasser auf heiße Kanne), da dies Materialrisse verursachen kann.