

Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise für H. Bauer jun. Produkte aus Glas



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Dekorationsartikel und Figuren aus Glas von Hermann Bauer jun. zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und kunstvolle Gestaltung aus. Glas ist ein vielseitiges und ästhetisches Material, das in vielen Bereichen der Dekoration Anwendung findet. Aufgrund seiner Zerbrechlichkeit erfordert der Umgang mit Glasprodukten jedoch besondere Vorsicht. Diese Hinweise sollen Ihnen helfen, die Glasartikel sicher zu verwenden und deren Langlebigkeit zu sichern.

Vermeidung von Bruch und Splintern!

- Glas ist ein fragiles Material, das bei starkem Aufprall, Stürzen oder unsachgemäßer Handhabung zerbrechen oder splintern kann. Daher ist es äußerst wichtig, Dekorationsartikel und Figuren aus Glas vorsichtig zu behandeln. Lagern und transportieren Sie Glasprodukte immer in stabiler Position, um Brüche zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Produkte nicht in Bereiche gelangen, in denen sie versehentlich umgestoßen oder beschädigt werden könnten.

Sicherer Umgang mit scharfkantigen Details!

- Obwohl Glasoberflächen im Allgemeinen glatt sind, können scharfe Kanten oder Ecken entstehen, wenn das Glas beschädigt wird. Diese können Verletzungen verursachen. Achten Sie darauf, dass zerbrochene oder beschädigte Glasprodukte sofort und vorsichtig entsorgt werden. Verwenden Sie beim Umgang mit zerbrochenem Glas immer dicke Handschuhe und stellen Sie sicher, dass keine scharfen Splitter zurückbleiben.

Lagerung außerhalb der Reichweite von Kindern!

- Dekorationsartikel und Figuren aus Glas sind oft kunstvoll und zerbrechlich, weshalb sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren aufbewahrt werden sollten. Kinder könnten versuchen, mit den Glasfiguren zu spielen, was zu Unfällen und Verletzungen führen könnte. Stellen Sie die Artikel an sicheren Orten auf, die sowohl stabil als auch für Kinder und Tiere unzugänglich sind.

Vermeidung von extremen Temperaturen und direkter Hitzeeinwirkung!

- Glas ist anfällig für Temperaturschwankungen und kann bei plötzlichen Temperaturänderungen springen oder brechen. Vermeiden Sie, Glasprodukte extremen Temperaturunterschieden auszusetzen, wie etwa dem Übergang von sehr warmen in sehr kalte Umgebungen. Dekorationsartikel und Figuren aus Glas sollten nicht in der Nähe von offenen Flammen, Heizkörpern oder heißen Oberflächen aufgestellt werden, um das Risiko von Spannungsrissen oder Brüchen zu minimieren.

2. Warnhinweise für spezifische Dekorationsartikel oder Figuren aus Glas

- **Dekorationsartikel für den Innenbereich:**
Dekorationsartikel aus Glas, die für den Innenbereich gedacht sind, sollten an einem trockenen und stabilen Ort aufgestellt werden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und rutschfest ist, um das Risiko von Umkippen oder Herunterfallen zu vermeiden. Insbesondere filigrane Glasfiguren sollten auf stabilen Flächen aufgestellt werden, um Stöße oder versehentliches Anstoßen zu verhindern.

- **Dekorationsartikel für den Außenbereich:**
Einige Glas-Dekorationsartikel sind auch für den Außenbereich geeignet, jedoch sollten sie vor extremen Witterungsbedingungen geschützt werden. Glasprodukte können durch Frost, hohe Feuchtigkeit oder extreme Sonneneinstrahlung beschädigt werden. Wenn Sie Glasprodukte im Freien verwenden, stellen Sie sicher, dass sie vor Frost geschützt sind und bei extremem Wetter (z. B. bei starkem Regen oder Hagel) ins Trockene geholt werden. Achten Sie darauf, dass sich keine Feuchtigkeit in den Ritzen und Ecken der Glasartikel sammelt, da dies zu Rissen führen kann.
- **Kombination von Glas mit anderen Materialien:**
Manche Dekorationsartikel aus Glas sind mit anderen Materialien wie Metall, Holz oder Stein kombiniert. Achten Sie darauf, dass diese Materialien sicher miteinander verbunden sind. Lose Teile oder unsachgemäße Verbindungen könnten dazu führen, dass das Glas beschädigt wird, wenn der Artikel bewegt oder umgestoßen wird. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Verbindungen, insbesondere bei komplexen Designs.

3. Pflege- und Reinigungshinweise von Dekorationsartikeln aus Glas

- **Regelmäßige Reinigung:**
Glasprodukte sollten regelmäßig gereinigt werden, um Staub, Schmutz und Fingerabdrücke zu entfernen und ihre Klarheit und Schönheit zu bewahren. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die Oberflächen abzuwischen. Für intensivere Reinigung können spezielle Glasreiniger verwendet werden, die keine Rückstände hinterlassen. Verwenden Sie jedoch niemals abrasive Reinigungsmittel oder raue Tücher, da diese Kratzer auf der Glasoberfläche verursachen können.
- **Vorsicht bei stark verschmutzten Oberflächen:**
Falls Glasprodukte stark verschmutzt sind, vermeiden Sie es, aggressive Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände zum Abkratzen des Schmutzes zu verwenden. In solchen Fällen empfiehlt es sich, das Glas zunächst in lauwarmem Wasser einzuweichen und dann mit einem weichen Tuch sanft zu reinigen. Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsmittel in feine Ritzen und Fugen gelangen, die schwer zu erreichen sind.
- **Vermeidung von Wasseransammlungen:**
Vermeiden Sie, dass Wasser in den Glasobjekten stehen bleibt, insbesondere bei dekorativen Figuren oder Objekten, die Ritzen oder Nischen aufweisen. Wasseransammlungen können auf lange Sicht Flecken oder Verfärbungen verursachen. Trocknen Sie Glasprodukte nach jeder Reinigung oder bei Kontakt mit Feuchtigkeit gründlich ab.
- **Polieren für zusätzlichen Glanz:**
Um den Glanz von Glasfiguren und -dekorationen zu bewahren, können Sie regelmäßig polieren. Verwenden Sie hierfür spezielle Glaspoliturprodukte, die das Material schonen und einen klaren, glänzenden Effekt hinterlassen. Polieren Sie jedoch nicht zu häufig, um die Oberfläche nicht unnötig abzunutzen.

4. Lagerung von Dekorationsartikeln und Figuren aus Glas

- **Stabile und sichere Aufbewahrung:**
Wenn Sie Glas-Dekoartikel nicht ausstellen, sollten diese sicher und stabil gelagert werden. Verwenden Sie Regale, die speziell für die Aufbewahrung von zerbrechlichen Gegenständen geeignet sind, und achten Sie darauf, dass die Glasfiguren nicht umfallen oder gegeneinanderstoßen können. Es empfiehlt sich, Glasprodukte in Schaumstoff oder weiches Material zu wickeln, wenn sie über längere Zeit nicht verwendet werden.
- **Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung:**
Dekorationsartikel aus Glas sollten vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, da langanhaltende UV-Bestrahlung die Farbe und Klarheit des Glases beeinträchtigen kann. Stellen Sie Glasprodukte idealerweise in einem schattigen Bereich auf oder verwenden Sie Vorhänge oder Abdeckungen, die das Glas vor intensiver Sonneneinstrahlung schützen.

5. Hinweise für die Entsorgung



- **Recycling von Glas:**
Glas ist ein sehr umweltfreundliches Material, da es unendlich oft recycelt werden kann, ohne an Qualität zu verlieren. Glas-Deko-Gegenstände sollten daher nicht im Restmüll entsorgt werden, sondern in den Recyclingkreislauf überführt werden. Achten Sie darauf, dass nur reines Glas in den Glascontainer kommt. Einige Glasarten, wie etwa Glaskeramik oder Spiegelglas, sollten nicht in den Glascontainer gegeben werden, da sie anders recycelt werden müssen.
- **Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung:**
Dekorationsartikel aus Glas sollten vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, da langanhaltende UV-Bestrahlung die Farbe und Klarheit des Glases beeinträchtigen kann. Stellen Sie Glasprodukte idealerweise in einem schattigen Bereich auf oder verwenden Sie Vorhänge oder Abdeckungen, die das Glas vor intensiver Sonneneinstrahlung schützen.
- **Keine Entsorgung im Restmüll:**
Glas sollte niemals im Restmüll entsorgt werden, da es ein wertvolles und recycelbares Material ist. Durch unsachgemäße Entsorgung im normalen Müll wird das Recycling verhindert und wertvolle Ressourcen gehen verloren.
- **Beschädigte Glasgegenstände:**
Wenn ein Glasgegenstand zerbrochen ist, sollte er nicht in den Glascontainer geworfen werden, da scharfe Kanten gefährlich sein können. In diesem Fall können die Teile vorsichtig in einem stabilen Behälter (z. B. einer Papiertüte oder einer festen Schachtel) verpackt und zur nächsten Sammelstelle gebracht werden. Achten Sie darauf, sich nicht an scharfen Kanten zu schneiden und reinigen Sie die Bruchstücke gut, bevor Sie sie entsorgen.
- **Unterschiedliche Glasarten:**
Achten Sie darauf, dass Sie nur Glasgegenstände in den Container werfen, die wirklich aus Glas bestehen, und keine Glasimitate wie Plastikglas oder Keramik.
- **Upcycling und Wiederverwendung:**
Glas-Deko-Gegenstände müssen nicht immer entsorgt werden. Wenn sie noch in gutem Zustand sind, können sie auch upgecycelt oder weiterverwendet werden. Alte Glasflaschen, Gläser oder Vasen können in neue Dekorationsstücke oder praktische Haushaltsgegenstände verwandelt werden. Wenn die Gegenstände noch intakt und schön sind, könnten sie weiterverwendet oder verschenkt werden.

Die Entsorgung von Glas-Deko-Gegenständen sollte immer über Recyclingmöglichkeiten erfolgen, da Glas ein wertvolles, recycelbares Material ist. Glas kann unendlich oft wiederverwendet werden, wodurch wertvolle Ressourcen geschont und die Umwelt entlastet wird. Nutzen Sie die Glascontainer, achten Sie auf eine sichere Entsorgung von zerbrochenem Glas und denken Sie an die Möglichkeit der Wiederverwendung oder des Upcyclings.