

Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise für doppelwandige Bredemeijer Teekannen aus Edelstahl

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheit bei der Verwendung der doppelwandigen Teekanne ist gewährleistet, wenn Sie die folgenden Hinweise beachten:

Vor der ersten Verwendung:

- Spülen Sie die Teekanne gründlich mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel ab.
- Trocknen Sie die Kanne vollständig, bevor Sie sie verwenden.

Nur für die Zubereitung von Tee:

- Verwenden Sie die Teekanne ausschließlich zum Aufgießen und Servieren von Tee.
- Nicht zum Kochen auf Herdplatten oder in der Mikrowelle verwenden.

2. Warnhinweise zur Handhabung



- **Warnung: Heiße Oberflächen!**
Beim Befüllen und Verwenden der Kanne können die Innenflächen und der Deckel heiß werden. Halten Sie die Kanne stets an den isolierten Griffen.
- **Gefahr von Verbrühungen!**
Achten Sie darauf, den Deckel beim Eingießen sicher festzuhalten, um ein versehentliches Verschütten heißen Wassers zu vermeiden.
- **Nicht überfüllen!**
Füllen Sie die Teekanne nur bis zur empfohlenen Maximalfüllmenge. Ein Überfüllen kann beim Schließen des Deckels zu heißen Spritzern führen.

3. Pflege- und Wartungshinweise



- **Nicht spülmaschinengeeignet!**
Reinigen Sie die Teekanne ausschließlich von Hand. Der Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder das Reinigen in der Spülmaschine kann die Edelstahloberfläche beschädigen.
- **Keine Scheuermittel verwenden:**
Verwenden Sie weiche Schwämme oder Tücher, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
- **Regelmäßig kontrollieren:**
Überprüfen Sie die Kanne regelmäßig auf Beschädigungen, insbesondere im Bereich des Deckels und der Dichtungen.

4. Lagerung und Umgebung

- **Nicht in feuchten Umgebungen lagern:**
Trocknen Sie die Teekanne nach jeder Reinigung gründlich ab, um Korrosion zu vermeiden.

- **Von Kindern fernhalten:** 
Stellen Sie sicher, dass die Teekanne außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird, insbesondere wenn sie heiß ist.

5. Spezielle Hinweise zur Doppelwand-Isolierung

- **Keine äußerliche Hitze zuführen:**
Die doppelwandige Edelstahlkonstruktion dient zur Wärmespeicherung. Setzen Sie die Kanne keiner direkten Hitzequelle (z. B. Herd, Ofen) aus.
- **Vorsicht bei der Temperaturkontrolle:** 
Aufgrund der doppelwandigen Isolierung kann sich die Kanne außen kühl anfühlen, obwohl der Inhalt extrem heiß ist.